Obsah

1 Domovská obrazovka	2
2 Zapnutí/Vypnutí a restart	4
3 Přenos souborů	5
3.1 Drátový režim (USB2.0 OTG)	5
3.2 Bluetooth bezdrátový režim	7
4 Přepínač režimu X-Paper	9
5 Nastavení dotykového pera	
5.1 Kalibrace dotykového pera	14
5.2 Upravení tlačítka	
6 Úprava snímku obrazovky & Poznámky při vypnutí obrazovky	18
6.1 Úprava snímku obrazovky	18
6.2 Poznámky při vypnutí obrazovky	19
7 Nastavení proti náhodnému dotyku prsty	19
8 Sběr výhod	20
8.1 Sběr výhod XPPen Notes	
8.2 Sběr výhod WPS	24

1 Domovská obrazovka



Hlavní obrazovka přijímá jednoduchý design, který operaci zrychluje a více personalizuje.

Horní stavový panel: Zkontrolujte zprávy stavu a oznámení kreslicího tabletu. Spodní panel oblíbených: Umístěte často používané aplikace, které můžete odebrat nebo nahradit.

Kromě nastavení souvisejících s domovskou obrazovkou (tapeta, motiv, prvky atd.) v nastavení můžete také klepnutím a podržením na prázdnou oblast domovské obrazovky vstoupit do rozhraní nastavení domovské obrazovky, jak je uvedeno níže:





2 Zapnutí/Vypnutí a restart

Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení asi 5 sekund. Když se zobrazí obrazovka start-upu, spusťte tlačítko napájení.

Vypnutí nebo Restart

Stiskněte a podržte tlačítko napájení asi 2 sekundy, zobrazí se promptní stránka (jak je uvedeno níže), vyberte možnost Vypnutí nebo restart.



Poznámka:

Pravidelné restartování tabletu může vyčistit běžící mezipaměť tabletu a udržet tablet v dobrém stavu. Pokud tablet nefunguje správně, můžete se také pokusit problém vyřešit restartováním tabletu.

Vynutit vypnutí

Pokud tablet nefunguje správně a nelze je obnovit restartováním, můžete se pokusit stisknout a podržet tlačítko napájení déle než 10 sekund, abyste vynutili vypnutí.

3 Přenos souborů

Jsou dva způsoby, jak přenášet nebo synchronizovat soubory mezi tabletem a PC.

3.1 Drátový režim (USB2.0 OTG)

Postupujte prosím podle následujících kroků:

Krok 1: Připojte tablet a počítač přes USB kabel

Krok 2: Na tabletu se objeví vyskakovací okno, které vyzývá uživatele k výběru způsobu použití (přenos souborů nebo přenos obrázků)



Krok 3: Zapněte počítač (Windows nebo Mac) a uvidíte odpovídající složku adresáře disku (jak je uvedeno níže).

Oznámení:

1. Ten Mac počítač musí nejprve nainstalovat aplikaci "Android File Transfer".

2. Počítače se systémem Windows XP mohou mít problémy s připojením. Stáhněte si a nainstalujte Windows Media Player 11 nebo vyšší.

Diagram adresáře souborů systému Windows:

此电脑 » Magic Note Pad » Internal shared stor	age	v U	在 Internal shared storage ,
Alarms	Android	Audiobooks	
DCIM	Documents	Download	
Movies	Music	Notifications	
Pictures	Podcasts	Recordings	
Ringtones			
~			E 🖉

Diagram adresáře souborů systému Mac OS:

	📫 Magic Note Pad		
$\langle \rangle$			—
Name	^	Last Modified	Size
> 🚞 Alarms			
> 🚞 Android			
> 🛅 Audiobooks			
> 🛅 DCIM			
> 🛅 Documents			
> 📄 Download			
> 📩 Movies			
> D Music			
> Notifications			
> Pictures			
> Podcasts			
> Recordings			
> Ringtones			7
	13 items, 93.87 GB availab	ble	

3.2 Bluetooth bezdrátový režim

Ve srovnání s drátovanou synchronizací souborů je bezdrátové Bluetooth pohodlnější, ale v současné době podporuje pouze přenos mezi zařízeními Android a počítači Windows a nepodporuje zařízení iOS a macOS. Postupujte prosím podle následujících kroků:

Krok 1: Zapněte Bluetooth odesílacích a přijímacích zařízení (s Windows PC jako například) Krok 2: Najděte "Přijímat soubory" v možnostech Bluetooth v počítači se systémem Windows a kliknutím vstoupíte do stavu "Přijímat soubory"

Krok 3: Vyberte soubor, který chcete přenést na tablet, a vyberte "Bluetooth", který chcete sdílet, jak je uvedeno níže.



Krok 4: Vyberte zařízení, které chcete přijímat v seznamu Bluetooth zařízení Krok 5: Počítač přijímá soubor a vybírá cestu k jeho uložení. Přenos souboru je dokončen, jak je uvedeno níže.



4 Přepínač režimu X-Paper

Jsou dva způsoby, jak vstoupit do X-Paper:

Metoda 1: Postupujte prosím podle následujících kroků: Krok 1: Otevřít nastavení Krok 2: Najděte pátou možnost "X-Paper zóna", jak je uvedeno níže:



Krok 3: Jsou tři režimy: "Režim přírodní barvy", "Režim světlé barvy" a "Režim inkoustového papíru", jak je uvedeno na obrázku níže;

22:20 1 4		* 🗊 100
< X-Paper		
Short press X-Pape	r key	
Short press X-Paper key o to enter.	n the side of device, and you can choose one of the following th	ree modes
Long press X-Pape Switch the modes between	r key Light Color Mode and Nature Color Mode	
CURRENT MODE		
Construction of the second sec	Nature Color Mode High definition bright original colors	۲
	Light Color Mode Low saturation soft color paper-like display effect	0
	Ink Paper Mode Paper-like display effect with black and white ink	0
<	○ =	

22:20 1 1		* 100
< X-Paper zo	ne	
Short press X-Paper	r key	
Short press X-Paper key o to enter.	n the side of device, and you can choose one of the following three	ee modes
Long press X-Pape	r kev	
Switch the modes between	Light Color Mode and Nature Color Mode	
CURRENT MODE		
	Nature Color Mode	0
23.9 vers	righ definition bright original colors	
12 36 00	Light Color Mode	~
23.9 yes	Low saturation soft color paper-like display effect	۲
12 00		
	Ink Paper Mode	0
23.9 ms	r aper nice display effect with black and White lifk	
(0 =	

22:20 1 4		* 🙃 🔟
< X-Paper		
Short press X-Paper	key	
Short press X-Paper key o to enter.	n the side of device, and you can choose one of the following thre	ee modes
Long press X-Paper Switch the modes between	r key Light Color Mode and Nature Color Mode	
CURRENT MODE		
CONTRACTOR OF CO	Nature Color Mode High definition bright original colors	0
	Light Color Mode Low saturation soft color paper-like display effect	0
	Ink Paper Mode Paper-like display effect with black and white ink	۲
<	0 ≡	

Metoda 2: Dlouhým stisknutím X-Paper Key vstupte, jak je uvedeno níže:



Poznámka: Můžete přepínat mezi režimem světlé barvy a režimem pravé barvy krátkým stisknutím X-Paper Key

5 Nastavení dotykového pera

Toto dotykové pero pro tablety je tlakově citlivé, které nevyžaduje spárování napájení nebo Bluetooth. Můžete začít kreslit, jakmile zvednete pero.

5.1 Kalibrace dotykového pera

Ty kroky jsou jako následující: Krok 1: Otevřít nastavení Krok 2: Najděte jedenáctou možnost "Pokročilé funkce", jak je uvedeno níže:



Krok 3: Najít posun rukopisu

02:33 <u>†</u> ¥				۱
< Hand	writing offset			
	(0.0dp,0.0dp)		+	
Touch the d handwriting	irection button on t	Reset he right to adjust t	he offset position of t	the
	<	0	=	

Pokud je posun pozice mezi hrotem stylusu a skutečným bodem přistání stylusu, můžete tuto funkci zapnout a kliknutím na tlačítko směru vpravo upravit posun pozice hrotu pera.

5.2 Upravení tlačítka

Postupujte prosím podle následujících kroků:

- Krok 1: Otevřít nastavení
- Krok 2: Najděte jedenáctou možnost "Pokročilé funkce"
- Krok 3: Najděte dotykové pero
- Krok 4: Najděte funkci Upravit klávesy, jak je uvedeno níže:



Krok 5: Klikněte na funkci Upravit klávesu

POZNÁMKA: Použijte tlačítka pera a klepněte současně na obrazovku, abyste tuto funkci aktivovali.

Kliknutím na "Klávesu dolů", jak je uvedeno na obrázku níže, mohou uživatelé sami definovat funkci tlačítka pera.

	02:33 <u>†</u> Ψ	* 🤅 👬
	Customize key function	
	Down key Press the pen button and click on the screen at the same time to enable this Down key Screenshot doodle	s function.
ſ	Down key	
	Screenshot doodle	۲
	Back	0
2	Home screen	0
	Recents	0
	Shortcut panel	0
	Undefined	0
	CANCEL	
	< O ≡	

6 Úprava snímku obrazovky & Poznámky při vypnutí obrazovky

6.1 Úprava snímku obrazovky

Úprava snímku obrazovky umožňuje uživatelům rychle pořizovat snímky obrazovky aktuálního rozhraní při používání tabletu, což jim umožňuje psát a opatřit poznámkami na snímky obrazovky. Postupujte prosím podle následujících kroků:

- 1. Ujistěte se, že tablet je ve stavu na obrazovce (kromě stavu uzamčeného)
- 2. Stiskněte a podržte tlačítko dotykového pera a dvakrát klikněte na obrazovku

Systém automaticky otevře funkci úpravy snímku obrazovky pro uživatele k použití

6.2 Poznámky při vypnutí obrazovky

Poznámky při vypnutí obrazovky umožňují uživatelům rychle začít psát a opatřit poznámkami při vypnutí obrazovky. Ty kroky jsou jako následující

1. Ujistěte se, že je tablet v pohotovostním režimu pro vypnutí obrazovky

2. Stiskněte a podržte tlačítko dotykového pera a dvakrát klikněte na obrazovku

Systém automaticky zapne funkci poznámky při vypnutí obrazovky, aby ji uživatelé mohli používat.

Kromě toho lze tuto funkci také zapnout/vypnout v Nastavení→Pokročilé funkce→Poznámky k vypnutí obrazovky



7 Nastavení proti náhodnému dotyku prsty

Tento tablet podporuje dotyk rukou i perem a dotyk perem má prioritu ve výchozím nastavení systému: to znamená, že když systém zjistí, že dotykové pero funguje, dotyk prstem nereaguje.

Kromě toho jsme navrhli přepínač tak, aby se zabránilo náhodnému dotyku prsty:

Tento přepínač je určen pro scénáře rukopisu. Po zakázání dotyku rukopisu se můžete soustředit na tvorbu bez obav o náhodné dotyky. Jsou 2 operační cesty:

- 1. Stáhněte zkratkové menu nahoře a vyberte přepínač "Rukopisní dotyk";
- 2. K nastavení, přejděte na možnost "Nastavení → Pokročilé funkce → Rukopisní dotyk".

8 Sběr výhod

8.1 Sběr výhod XPPen Notes

Postupujte prosím podle následujících kroků:

Krok 1: Přejděte na domovskou stránku plochy nebo zásuvku aplikací

Krok 2: Najděte a otevřete aplikaci XPPen Notes

Krok 3: Při prvním spuštění aplikace XPPen Notes se na domovské stránce zobrazí informace o zakoupení členství. Klikněte na "Pokračovat", jak je uvedeno na následujícím obrázku:



Krok 4: Po kliknutí na tlačítko "Pokračovat" jsou tři způsoby, jak se přihlásit: číslo mobilního telefonu, Facebook a Google e-mail. Vyberte si jeden pro přihlášení (Ověření zabezpečení vstupu přihlášení musí rozlišovat mezi velkými a malými písmeny)



Krok 5: Po úspěšném přihlášení nemusíte aktivovat členství, vraťte se na domovskou stránku XPPen Notes



Krok 6: Klikněte na obrázek profilu uživatele v levém horním rohu a klikněte na členské centrum pro aktivaci a získání trvalého členství



8.2 Sběr výhod WPS

Postupujte prosím podle následujících kroků:

Krok 1: Přejděte na domovskou stránku plochy nebo zásuvku aplikací

Krok 2: Najděte a otevřete aplikaci WPS

Krok 3: Přihlašovací účet. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se prosím nejprve.

05: <	01 ¢ 9 ¥				÷. (****)
C	Login WPS				Upgrade to Pro
Upg	rade to WPS Pro to get 80+	benefits			
6	WPS Cloud				Free Storage
-	My Orders				
	Templates				
T	Font				
Ø	Recycle Bin				
	My Wallet				
0	Help & Feedback				
ø	Settings				
	<		0	≡	

05:02 🌣 🛡 🖞		<u></u>
×	Sign in with Email	
^		
	Email address	
0		
	Descuverd	
	Password	
	Forget p	assword?
	roigot pa	uoorrord:
	No account? Size up	
	No account? sign up	

Krok 4: Zvolte "Upgradovat do Pro"

22:4 <	8 ¥ &		î 🎟
w	WPS_1738922781		Upgrade to Pro
Upg	rade to WPS Pro to get 80+ benefit	S	
6	WPS Cloud		0B/1GB
	My Orders		
	Templates		
T	Font		
O	Recycle Bin		
	My Wallet		
0	Help & Feedback		
	Settings		
	<	0	=



Krok 5: Vyberte si roční předplatné a najděte 30denní zkušební možnost. Po úspěšném předplatném je aktivována 30denní zkušební verze členství.



Oznámení: Uživatelé mohou obnovení kdykoliv v průběhu 30 dnů zrušit a po vypršení platnosti nebudou účtovány žádné poplatky. Pokud není zrušeno, poplatek bude odečten po 30 dnech.